


1. Self block spring /
Molla autobloccante
2. Body with quick coupling /
Corpo ad innesto rapido

Different type of fitting quick coupling for connection between rigid pipe and rigid pipe
Diverso tipo di raccordi innesto rapido per connessione tra tubo rigido e tubo rigido



INR-TR/TR

Quick coupling for connection between rigid pipe and rigid pipe
Raccordo innesto rapido per connessione tra tubo rigido e tubo rigido



INR-TR/TR
Speciali

Special quick coupling for connection between rigid pipe and rigid pipe
Raccordo innesto rapido speciali per connessione tra tubo rigido e tubo rigido



Compensatore

Dilatation compensator quick coupling for connection between rigid pipe and rigid pipe
Compensatore di dilatazione innesto rapido per connessione tra tubo rigido e tubo rigido


Step 1

Insert the pipe into quick coupling (2) and repeat the same procedure on the opposite side.
Inserire il tubo nell'innesto rapido (2) e ripetere la stessa procedura sul lato opposto.



Step 2

Assembled tubing system with quick coupling fitting.
Sistema di tubi assemblati con raccordo ad innesto rapido.



For more information about products, visit our website: www.euro2000-spa.it
Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il nostro website: www.euro2000-spa.it